

本分析計はジルコニア限界電流式酸素センサを使用した高精度な酸素分析計です。
酸素、窒素濃度の分析測定にご使用いただけます。



※本製品は受注生産製品です。

※本製品のご使用に際しては
年 1 回程度の保守・校正をお奨めします。

*1 パネル取付型をお求めの場合はご注文時にご指定下さい。

*2 外部出力は電圧出力タイプが標準です。電流出力タイプをお求めの場合はご注文時にご指定下さい。

仕様

項目	FCX-SW-1	FCX-S	FCX-SLβ	FCX-SLβ 2
形態	設置型(標準) / パネル取付型(Option) *1		設置型	
表示方法	デジタル 3 桁		デジタル 4 桁	
測定レンジ	0.1~95% O ₂	0.1~25% O ₂	0~1000ppmO ₂	0~1% O ₂
総合精度	±1%FS		±5ppmO ₂ (0~50ppmO ₂ 測定時)	±50ppmO ₂ (0~0.1%O ₂ 測定時)
			±20ppmO ₂ (50~1000ppmO ₂ 測定時)	±0.02%O ₂ (0.1~1%O ₂ 測定時)
応答速度	30 秒(90%応答値)		90 秒(90%応答値)	
外部出力	1~950mV (または 4~20mA) *2	1~250mV (または 4~20mA) *2	0~1V (または 4~20mA) *2	
リレー接点	有			
ガス接続口	PT1/4 メネジ			
サンプリング方法	ポンプ吸引方式			
使用温度	0~40℃			
使用電源	AC100V 50/60Hz			
消費電力	15W			
外形寸法	150W × 180H × 260D mm			
重量	3 kg			

使用上の注意

- センサは N₂-O₂ バランスガスで調整されています。これ以外のバランスガスでは正確に測定できない場合があります。
- センサとモニタ間のリード線を外したり、長さを変えたりしないでください。また、分解、改造はお止めください。
- ハロゲン原子(F, Cl, Br)を含むフロンガスおよび SO_x, NO_x, H₂S はセンサ性能を短時間で著しく劣化させるため使用しないでください。
- H₂, CO、メタン、アルコールなどの可燃性ガスはセンサの出力誤差を生じさせます。また、センサ素子は 450℃で作動していますので、その温度で爆発するようなガスでの使用は避けてください。
- シロキサンを含むシリコン系ガスはセンサ性能を短時間で著しく劣化させるため使用しないでください。(シリコンの接着剤や充填剤、シリコンオイル、シリコンパウダー等)
- ダスト、オイルミストは製品の故障、測定誤差、応答不良の原因になりますので、フィルター等で除去してご使用ください。
- 水滴がセンサに接触するとセンサが破壊されることがありますので、必ずフィルター等で除去してください。
- センサメッシュ部は作動時に 50~80℃位になりますので、火傷など取扱いにご注意ください。
- センサ部に落下等の衝撃が加わると断線やセンサチップ割れ等が発生する可能性がありますので、10G 以上の衝撃を与えないでください。
- 製品の無償保証期間は、弊社出荷日から 1 年以内です。ただし、以下の場合と判断される時は有料になります。
①弊社納入後の輸送、移動等の取扱いが不相当であったため生じた故障、損傷 ②誤用、乱用及び取扱い不注意による故障、損傷 ③不当な修理、改造による故障、損傷 ④使用中に生じた傷などの外観上の変化 ⑤火災、地震、水害その他の天災地変及び異常電圧による故障、修理
- 弊社の製品は、外科的に人体に移植することを意図したシステムの構成部品として、あるいは他の生命維持を意図した用途や、弊社の不具合により人体に危害を加えたり死に至らしめるかもしれない状況が発生するような用途に使用するために設計、意図、または許可されているものではありません。お客様が万一このような意図または許可されていない用途のために弊社製品を購入あるいは使用する場合、お客様からの弊社および弊社関連会社、代理店に対して直接、間接を問わず、当該使用に関連した傷害や死についての全ての申し立て(たとえ、弊社が部品の設計や製造において不注意があったという主張であったとしても)から生じる全ての請求、費用、損害および相当の弁護士費用等の補償、被害が弊社および弊社関連会社、代理店におよばないものとします。
- 上記以外の医療用機器、酸欠検知装置等にご使用の場合にも、フェールセーフとなる設計をお願いいたしたく、その方法について必ず弊社にご相談ください。

注) ご使用になる前に必ず“フジクラ酸素センサ、酸素分析計 注意事項:ご利用の前に必ずお読み下さい”をご確認下さい。
仕様は断り無く変更することがあります。

技術的なお問合せ先: 株式会社フジクラ センサ部 秋田分室

〒010-1415 秋田市御所野湯本 5-1-2 電話(018)826-1117 E-mail: sensor@fujikura.co.jp

Caution !

2016.11.15

フジクラ酸素センサ、酸素分析計を正しくご使用頂くために次のことをご注意下さい

1. 医療機器、生命維持装置、酸欠検知装置等への使用

1. 弊社の製品は、外科的に人体に移植することを意図したシステムの構成部品として、あるいは他の生命維持を意図した用途や、弊社の不具合により人体に危害を加えたり、死に至らしめるかもしれない状況が発生するような用途に使用するために設計、意図、または認可されているものではありません。

お客様が万一このような意図認可されていない用途のために弊社の製品を購入あるいは使用する場合、お客様からの弊社および弊社の関連会社、代理店に対して直接、間接を問わず、当該使用に関連した傷害や死についてのすべての申し立て(たとえ、弊社が部品の設計や製造において、不注意があったという主張であったとしても)から生ずるすべての請求、費用、損害および相当の弁護士費用等の補償、被害が弊社および弊社の関連会社、代理店におよばないものとします。

2. 上記以外の医療機器、酸欠検知装置等にご使用の場合にも、フェールセーフとなる設計をお願いしたく、その方法について必ず弊社にご相談ください。

2. 寿命および保証期間

1. 測定レンジの最高酸素濃度の測定ができなくなった時を、寿命とします。

2. 弊社出荷日から1年以内で、取扱い説明書に従った正常な使用状態で故障、もしくは寿命がきた場合には無償にて修理交換いたします。ただし、無償保証期間内でも次の場合は有償になります。

(1)弊社納入後の輸送、移動等の取扱いが不適当であったため生じた故障、損傷がある場合。

(2)誤用、乱用および取扱い不注意による故障、損傷がある場合。

(3)不当な修理、改造による損傷がある場合。

(4)使用中に生じた傷などの外観上の変化がある場合。

(5)火災、地震、水害その他の天災地変が原因で生じた故障や損傷がある場合、および異常電圧による故障、修理の痕跡がある場合。

3. 取扱い注意事項

1. 測定雰囲気ガス

1. バランスガス

センサは窒素N₂(またはアルゴンAr)ー酸素O₂ ガスバランスで調整されています。これ以外のバランスガスでは正確な測定が出来ない場合があります。



株式会社フジクラ エレクトロニクスカンパニー
電子材料事業部 センサ部
〒135-8512 東京都江東区木場 1-5-1
E-mail : sensor@fujikura.co.jp

2. 可燃性ガス

メタン、アルコール、水素、一酸化炭素、窒素酸化物等の可燃性ガスを含む雰囲気では測定誤差を生じる場合があります。また、センサ素子は 450℃で動作していますので、その温度で爆発するようなガスでの使用は避けてください。

3. シリコン系ガス

シロキサンを含むシリコン系ガスは、センサと反応し酸化物となり、センサ性能を短時間で著しく劣化させるため使用しないでください。(シリコンの接着剤や、シリコンオイル、シリコンパウダー等)

4. フレオンガス

ハロゲン原子(F, Cl, Br)を含むフレオンガス等はセンサ材料と反応し、センサ性能を短時間で著しく劣化させるため使用しないでください。

5. SO_x、H₂S

SO_x、H₂Sはセンサと反応し、センサ性能を著しく短時間で劣化させるため使用しないでください。

2. 使用環境

1. ダスト、オイルミスト

センサパッケージ、分析計フィルターの目詰まりが発生し、故障、測定誤差、応答不良の原因になります。必ず、フィルター等で除去してご使用ください。

2. 水滴、結露

水滴がセンサに接触するとセンサが破壊されることがありますので、必ずフィルター等で除去してください。

3. その他

1. センサメッシュ部は動作時には 50～80℃位になりますので、火傷など取扱いにご注意ください。

2. 落下時の衝突が加わると断線やセンサチップ割れ等が発生する可能性がありますので、10G以上の衝撃を与えないでください。

3. センサ素子はセラミック材料のため急激な加熱は避けてください。(素子が破壊される場合があります)

4. その他

弊社のカタログに記載された製品について、信頼性、機能または設計を改善するために予告なく変更する場合があります。

弊社は、カタログに記載した製品、回路に適用、使用に起因するいかなる債務をも負うものではなく、また、弊社の特許権または第三者の権利に基づくライセンスを許諾するものではありません。

弊社酸素センサをご採用の際には仕様書をお取り寄せの上、仕様をよくご確認ください。



株式会社フジクラ エレクトロニクスカンパニー
電子材料事業部 センサ部
〒135-8512 東京都江東区木場 1-5-1
E-mail : sensor@fujikura.co.jp